

evo 4

Bienvenido a la nueva interfaz de audio EVO 4. Por favor, lea esta breve guía antes de comenzar a usar la interfaz.

01

Conexión

Para conectar la EVO 4 a la computadora, simplemente enchufe el cable USB incluido. Al hacer esto, las luces LED del potenciómetro de volumen de la EVO 4 se encenderán y harán un breve juego de luces. Luego, el botón de volumen (Volume) quedará encendido.

02

Instalación de los drivers

Para comenzar a usar la EVO 4, descargue e instale los últimos drivers, que podrá encontrar ingresando a evo.audio/evo4/downloads. Luego de instalar los drivers, es posible que tenga que actualizar el firmware de la interfaz. Puede encontrar una guía completa de instalación en la página web de Audient.

03

Características

1. Modo "Smartgain" (ganancia inteligente)
2. Entradas 1 + 2
3. Alimentación Phantom Power
4. Potenciómetro de volumen
5. Mezcla de monitoreo
6. Volumen de salida





by *audient*
EVO

04 Modo "Smartgain"

- 1 Presione el botón "Smartgain" para comenzar



- 2 La luz LED "Smartgain" se encenderá de color verde (2) y las luces LED correspondientes a los canales de entrada (1 y 2) comenzarán a titilar (indicando que debe seleccionar un canal)



- 3 Presione el botón de cada uno de los canales de entrada que desea ajustar



- 4 Vuelva a presionar el botón "Smartgain" para iniciar el proceso



- 5 La luz LED "Smartgain" comenzará a titilar de color rojo y las luces LED del potenciómetro de volumen se encenderán para indicar que el modo "Smartgain" está activo y esperando recibir señal



- 6 Comience a tocar o a cantar en el micrófono



- 7 El modo "Smartgain" ajustará los niveles de manera adecuada. Al terminar, la luz LED del botón "Smartgain" titilará dos veces de color verde para indicar que el proceso fue exitoso



- 8 Ya puede comenzar a grabar

