



AUDIANT  
audient.com

# iD14

## Guía de inicio rápido

AUDIANT

## Bienvenido a su nueva interfaz de audio Audient iD14

Lea esta guía rápida para ayudarle a empezar. Para más información, descargue el manual completo y las especificaciones en: [audient.com/iD14/downloads](http://audient.com/iD14/downloads)




## Windows

1. Descargue la aplicación iD para Windows desde: [audient.com/iD14/downloads](http://audient.com/iD14/downloads)

2. Abra el instalador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Le pedirá que conecte el iD14 durante el proceso de instalación. Una vez completado el instalador, a veces puede tardar unos momentos para que Windows finalice los controladores antes de que la unidad sea reconocida.

3. Inicie la aplicación iD desde la lista de aplicaciones del menú Inicio. Si hay una actualización de firmware disponible, se le pedirá que la instale.

4. Aparecerá una pantalla de registro que le permitirá registrar su producto en Audient ARC para recibir actualizaciones de firmware, así como plugins y software exclusivos.



## MacOS

1. Descargue la aplicación iD para Mac desde: [audient.com/iD14/downloads](http://audient.com/iD14/downloads)

2. Abra el archivo descargado y arrastre el icono de iD a la carpeta de Aplicaciones.

3. Conecte el iD4 al Mac utilizando el cable USB-C incluido. También se puede utilizar un cable USB-C a A de terceros si es necesario. Requiere una conexión a un puerto USB 3.0 o superior.

4. Ejecute la aplicación iD desde su carpeta de Aplicaciones. Si hay una actualización de firmware disponible, se le pedirá que la instale.

5. Aparecerá una pantalla de registro que le permitirá registrar su producto en Audient ARC para recibir actualizaciones de firmware, así como plugins y software exclusivos.

### Requisitos del sistema:

macOS 10.11.6 (El Capitan) o posterior.  
CPU Intel de Mac  
1GB de RAM como mínimo

